

## 1. 取り付け方法

1. フレキシブルパイプを光ケーブルに通す。
2. ヘッド部にテンションメンバを差し込み、ホールネジ (M6-L10) で固定させる。尚、固定の際にはトルクレンチ (六角レンチ M3 用) を使用し、ホールネジを固定させる際の力のモーメントは 2.5N/m とする。
3. ヘッド部とフレキシブルパイプをサラビスネジ (M3-L10) で外れないように固定させる。固定の際にはドライバ 2 番を使用する。

## 2. 取り外し方法

1. ヘッド部とフレキシブルパイプを固定しているサラビスネジ (M3-L10) を外す。取り外しの際にはドライバ 2 番を使用する。
2. ヘッド部とテンションメンバを固定しているホールネジ (M6-L10) を外す。取り外しの際には六角レンチ M3 用を使用する。

## 3. 取り扱い上の注意

<取り付け時>

- ※ ホールネジを締め付け過ぎるとテンションメンバが破断してしまいます。
- ※ 過度の張力、曲げ、捻れを与えない様にして下さい。
- ※ フレキシブルパイプ引き抜きの際には、内部の光コネクタ及び光ケーブルが傷付かないように慎重に御取扱下さい。

以上